Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka

Merna ruka -Vežbe-

Projektovanje pribora i merne mašine

Elementi merne ruke

 Merna ruka se sastoji iz osnovnih elemenata prikazanih na slici.



Rukovanje sa uređajem

Ispravno

Neispravno





Postavljanje mernog pipka u držač

Pravilno postavljanje mernog pipka u držač je važno pošto se u ispravnom položaju vrši resetovanje (kalibracija) uređaja.

Pravilnim postavljanjem mernog pipka u držač eliminiše se nestabilnost uređaja.

Povezivanje merne ruke

Na postolju uređaja nalaze se portovi za povezivanje i "Home" dugme za postavljanje i resetovanje referentnog koordinatnog sistema.

Povezivanje merne ruke sa računarom se vrši preko USB ili serijskog porta.

Preko porta za napajanje se dovodi neophodna struja za rad uređaja, a preko Accessory porta se povezuje pedala za upravljanje.



Pedala za upravljanje sastoji se od primarne radne i sekundarne opcione pedale.

Povezivanje merne ruke

LED lampica na postolju merne ruke prikazuje trenutni status u kojem se ona nalazi.

Status led lampice	Status uređaja		
Ne svetli	Isključen uređaj		
Crvena (treperi)	Uključen uređaj. Merna ruka nije postavljena u referentni položaj i nema komunikaciju sa računarom.		
Crvena	Merna ruka je povezana sa računarom, ali nije podešen referentni koordinatni sistem		
Zelena (treperi)	Merna ruka ima podešen referentni koordinatni sistem ali je izgubila vezu sa računarom.		
Zelena	Merna ruka ima podešen referentni koordinatni sistem i uspostavljena je veza sa računarom.		

Tehničke karakteristike merne ruke

 U tabeli su prikazani osnovni podaci i karakteristike merne ruke:

Rezolucija	+/- 0,13 mm
Tačnost	+/- 0,23 mm
Domet merne	1270 mm
ruke	
Težina merne	3,6 kg
ruke	





Standardni oblici vrha mernog pipka



Normalan konični

Sferični

Kompatibilnost merne ruke

- "MicroScribe" je kompatibilan sa sledećim softverskim paketima:
- 3ds max,
- Autodesk,
- Maya,
- Form Z,
- SolidWorks,
- Pro/ENGINEER,
- AutoCAD,
- Delcam PowerSHAPE,
- Mastercam,
- Geomagic
- Rhino 3D,

Referentni koordinatni sistem (world)

- Pritiskom na "Home" dugme na postolju merne ruke definiše se referentni koordinatni sistem.
- Svaki put pritiskom na *Home* dugme, vrši se resetovanje referentnog koordinatnog sistema.

Koordinatni početak referentnog koordinatnog sistema (0,0,0) se nalazi u preseku ose obrtanja vertikalnog ramenog zgloba i postolja. X osa se nalazi u pravcu gornjeg segmenta i paralelna je sa ravni postolja, a pozitivan smer X ose se nalazi u smeru kontra tega merne ruke. Z osa se nalazi u osi vertikalnog ramenog zgloba, a pozitivan smer je usmeren na gore. Pozitivan smer Y ose se određuje pravilom leve ruke.



Princip rada merne ruke

Optički enkoderi (davači pozicije - senzori) koji se nalaze u svakom od 5 zglobova uz pomoć poznatih dužina segmenata merne ruke, omogućavaju mikročipu, koji se nalazi u postolju merne ruke, da izračuna poziciju vrha mernog pipka u 3D prostoru, u vidu X, Y i Z koordinata u odnosu na referentni koordinatni sistem.

Uzorkovanje tačaka:

Operater ručno dovodi vrh mernog pipka u kontakt sa površinom fizičkog objekta i zatim se pritiskom na primarnu pedalu šalje signal računaru koji pohranjuje trenutni položaj vrha mernog pipka u obliku Dekartovih X,Y,Z koordinata.



Pomeranje referentnog koordinatnog sistema na predmet (bez CAD modela)

Opcija "Quick Align" omogućava pomeranje referetnog koordinatnog sistema na poziciju definisanu pomoću geometrijskih primitiva. Referentni koordinatni sistem se definiše izborom <u>tri od sedam</u> mogućih ograničenja:

- tačke kooordinatnog početka,
- pravac X ose,
- pravac Y ose,
- pravac Z ose,
- ravni XY,
- ravni YZ,
- ravni ZX.



Tačka koordinatnog sistema može da se definiše preko: 3D tačke, centra sfere, centra kružnice.

Pravci osa koordinatnog sistema mogu se definisati preko: duži, ose cilindra ili kupe.

Usaglašavanje referentnog koordinatnog sistema sa CAD modelom

Usaglašavanje referentnog koordinatnog sistema sa koordinatnim sistemom CAD modela vrši se preko opcije "Quick Align". Na CAD modelu potrebno je izabrati tri obeležja (ograničenja) koja će u potpunosti povezati virtuelnu poziciju CAD modela i realnu poziciju mernog predmeta. Zatim se kroz softversko navođenje definišu izabrana obeležja na mernom predmetu. Koordinatni sistem CAD modela može da se zadrži ili menja u odnosu na potrebe merenja.



Merenje pravilnih geometrijskih oblika

Operater definiše odgovarajući geometrijski oblik za merenje, a zatim ručno dovodi vrh mernog pipka u kontakt sa površinom predmeta i vrši akviziciju tačaka.

Od složenosti pravilnog geometrijskog oblika koji se meri zavisi minimalni broj potrebnih tačaka za njihovo definisanje.





Merenje pravilnih geometrijskih oblika



Merenje rastojanja između dve ravni







Merenje tolerancija oblika

Dialog 🗸 🗸 🗸						
Create Probe GD&T Callouts						
OK Cancel Next						
View Control						
View Name: Probe GD&T View 1 🔻						
Name						
Name: Ravnost 1						
Туре						
Flatness						
Tolerance: 2.05 mm						
Considered Feature						
Probe Name: Plane 6						
Plane 🔻						
Input Data						
Start Probing						



Mernom rukom moguće je proveriti tolerancije oblika:

- Ravnost
- Cilindričnost
- Normalnost
- Paralelnost
- Uglovnost

Premeštanje merne ruke i zadržavanje definisanog koordinatnog sistema

Prilikom 3D digitalizacije objekata većih dimenzija ili složenije geometrije pomoću merne ruke, često je potrebno premestiti mernu ruku na novu poziciju, a zadržati postojeći koordinatni sistem definisan na radnom predmetu ili priboru.

Premeštanje uređaja (merne ruke) se vrši pomoću opcije "Move Device", gde je potrebno definisati najmanje tri referentne tačke u postojećem koordinatnom sistemu.

Izbor ovih tačka treba da bude takav da i posle pomeranja uređaja mogu biti lako i tačno definisane.

Dialog	↓ ₽ ×		Dialog	↓ ‡ ×	
Move Device			Move Devic	Move Device	
OK	Cancel		ОК	Cancel	
Move Device Wizard	<u> </u>		Move Device Wizard	í í í í	
Collect Reference Points			Collect Target Points		
	9				
Point 1			Target Points		
Point 2 Point 3			Point 1 Point 2		
	•		Point 3	E	
		*			
Exit Next		*	Exit Ne	xt	

HVALA NA PAŽNJI!